

Entretiens courants

Le câble d'accélération

Pour revenir au sommaire des entretiens courants, [Cliquez ici](#)



Pour compenser les variations de tension des câbles lorsque l'on braque le guidon, il faut laisser quelques millimètres de jeu au câble d'ouverture des gaz. Pour cela, agir sur le tendeur de câble situé à la poignée droite.

Le jeu est suffisant si la poignée des gaz au repos a un jeu de 2 à 3 mm.

